

Reproductor de Blu-ray Disc™ / DVD

Manual de instrucciones

IMPORTANTE

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

Introducción

Reproducción

Internet

Configuraciones y ajustes

Información adicional



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a goteos o salpicaduras ni coloque objetos que contengan líquidos, tales como jarrones, sobre el aparato.

Para evitar una descarga eléctrica, no abra la unidad. Solicite asistencia técnica únicamente a personal capacitado.

El cable de alimentación de ca sólo deberá ser reemplazado en un centro de servicio autorizado.

No exponga las pilas ni los aparatos que tengan pilas instaladas a fuentes de calor excesivo, tales como la luz solar y el fuego.

PRECAUCIÓN

El uso de instrumentos ópticos con este producto aumenta el riesgo de daños oculares. Dado que el rayo láser usado en este reproductor de Blu-ray Disc™/DVD (videodisco digital) es dañino para la vista, no intente desmontar la unidad. Solicite asistencia técnica únicamente a personal capacitado.



Esta etiqueta se encuentra en el receptáculo protector de láser situado en el interior del aparato.

Precauciones

Instale esta unidad de forma que el cable de alimentación de ca pueda ser desenchufado de la toma de corriente de la pared inmediatamente en caso de problemas.


AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Para el modelo suministrado con adaptador de clavija de ca (Adaptador no apto para Chile. Por favor utilice este adaptador en los países donde es requerido.)

Si el cable de alimentación de ca de la unidad no encaja en el tomacorriente, conecte el adaptador de clavija de ca suministrado.



Precauciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos en la Directiva EMC (Compatibilidad electromagnética) utilizando un cable de conexión con una longitud inferior a 3 metros.

Ubicación

- Coloque el reproductor en un lugar con ventilación adecuada para evitar el calentamiento interno del mismo.
- Para reducir el riesgo de incendios, no bloquee los orificios de ventilación del aparato con diarios, manteles, cortinas, etc.
- No exponga el aparato a llamas descubiertas (tales como velas encendidas).
- No coloque el reproductor en un espacio cerrado como una estantería o similar.
- No ponga el reproductor en exteriores, en vehículos, en barcos, ni en otras embarcaciones.

- Si traslada el reproductor directamente de un lugar frío a uno cálido, o si lo instala en una sala muy húmeda, es posible que se condense humedad en las lentes de su interior. Si esto ocurre, es posible que el reproductor no funcione correctamente. En este caso, extraiga el disco y deje el reproductor encendido durante aproximadamente media hora hasta que la humedad se evapore.
- No instale el reproductor en posición inclinada. Está diseñado para utilizarse sólo en posición horizontal.
- No ponga objetos metálicos delante del panel frontal. Ello podrá limitar la recepción de las ondas radioeléctricas.
- No ponga el reproductor en un lugar donde se utilice equipo médico. Ello puede ocasionar un mal funcionamiento de los instrumentos médicos.
- Si utiliza un marcapasos u otro dispositivo médico, consulte con su médico o el fabricante de su dispositivo médico antes de utilizar la función de LAN (red de área local) inalámbrica.
- Este reproductor se debe instalar y utilizar con una distancia mínima de 20 cm o más entre el reproductor y el cuerpo de la persona (excluyendo las extremidades: manos, muñecas, pies y tobillos).
- No ponga objetos pesados o inestables encima del reproductor.
- No ponga en la bandeja de discos ningún objeto que no sea un disco. Si lo hace podrá ocasionar daños al reproductor o al objeto.
- Retire el disco de la bandeja antes de mover el reproductor. De lo contrario, se podría dañar el disco.
- Desconecte el cable de alimentación de ca y todos los otros cables del reproductor cuando vaya a mover el reproductor.

Fuentes de alimentación

- El reproductor no estará desconectado de la fuente de alimentación de ca mientras esté conectado al tomacorriente, aunque se haya apagado el propio reproductor.

- Desconecte el reproductor de la toma de corriente de la pared si no va a utilizar el reproductor durante un largo tiempo. Para desconectar el cable de alimentación de ca, tire del enchufe, nunca del cable.
- Observe los puntos siguientes para evitar que el cable de alimentación de ca se dañe. No utilice el cable de alimentación de ca si está dañado, porque si lo hace podrá ocasionar una descarga eléctrica o un incendio.
 - No pellizque el cable de alimentación de ca entre el reproductor y la pared, balda, etc.
 - No ponga nada pesado encima del cable de alimentación de ca ni tire del propio cable de alimentación de ca.

En el adaptador de ca

- Utilice el adaptador de ca suministrado para este reproductor, ya que otros adaptadores pueden provocar un mal funcionamiento.
- No desmonte ni realice ingeniería inversa.
- No limite el adaptador de ca a un espacio cerrado como un estante para libros o un gabinete de AV (audio y vídeo).
- No conecte el adaptador de ca a un transformador eléctrico para viajeros, que puede generar calor y causar un mal funcionamiento.
- No arroje ni aplique una descarga eléctrica.

Ajuste del volumen

No aumente el volumen mientras escucha una parte con entradas de nivel muy bajo o sin señales de audio. Sus oídos y los altavoces podrían dañarse cuando el sonido alcance el nivel máximo.

Limpieza

Limpie el gabinete, el panel, y los controles con un paño suave. No utilice ningún tipo de almohadilla abrasiva, polvos para fregar o disolventes como alcohol o bencina.

Limpieza de discos y limpiadores de discos y lentes

No utilice discos limpiadores ni limpiadores de discos y lentes (tanto líquidos como aerosoles) que se encuentren disponibles en el mercado, ya que es posible que provoquen fallas de funcionamiento del aparato.


Reemplazo de los componentes

En los casos en los que se repara el reproductor, es posible reunir los componentes reparados para volver a utilizarlos o para reciclarlos.


Acerca de la conexión a la toma HDMI OUT (salida de interfaz multimedia de alta definición)

Observe lo siguiente porque con un manejo incorrecto puede dañar la toma HDMI OUT (salida de interfaz multimedia de alta definición) y el conector.

- Alinee cuidadosamente la toma HDMI OUT (salida de interfaz multimedia de alta definición) de la parte posterior del reproductor y el conector HDMI (interfaz multimedia de alta definición) comprobando sus formas. Asegúrese de que el conector no está al revés o inclinado.



- Asegúrese de desconectar el cable HDMI (interfaz multimedia de alta definición) cuando vaya a mover el reproductor.



Sujete el conector HDMI (interfaz multimedia de alta definición) en línea recta cuando conecte o desconecte el cable HDMI (interfaz multimedia de alta definición). No retuerza ni fuerce el conector HDMI (interfaz multimedia de alta definición) al introducirlo en la toma

HDMI OUT (salida de interfaz multimedia de alta definición).

Sobre el visionado de imágenes de vídeo 3D (tridimensional) (solo con BDP-S5200)

Es posible que algunas personas sientan molestias (tales como cansancio de la vista, fatiga, o náuseas) mientras ven imágenes de vídeo 3D (tridimensional). Sony recomienda que todos los espectadores tomen descansos regulares mientras ven imágenes de vídeo 3D (tridimensional). La duración y la frecuencia de los descansos necesarios variarán de una persona a otra. Usted deberá decidir qué es mejor para usted. Si siente alguna molestia, deberá dejar de ver las imágenes de vídeo 3D (tridimensional) hasta cese la molestia; consulte con su médico si lo cree necesario. También deberá revisar (i) el manual de instrucciones y/o el mensaje de precaución de cualquier otro dispositivo utilizado con, o contenidos de Blu-ray Disc reproducidos con este producto y (ii) nuestro sitio Web (<http://esupport.sony.com/>) para ver la información más reciente. La visión por parte de niños pequeños (especialmente los menores de seis años) aún está siendo estudiada. Consulte con su médico (tal como un pediatra u oculista) antes de permitir que los niños pequeños vean imágenes de vídeo 3D (tridimensional).

Los adultos deberán supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que siguen las recomendaciones indicadas arriba.

AVISO IMPORTANTE

Precaución: Este reproductor es capaz de mantener indefinidamente en la pantalla del televisor imágenes fijas de vídeo o indicaciones en pantalla. Si las imágenes fijas de vídeo o las indicaciones en pantalla se muestran en el televisor por un tiempo prolongado, la pantalla podría dañarse permanentemente. Los televisores de panel de pantalla de plasma y de proyección son especialmente sensibles.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relacionado con el reproductor, póngase en contacto con el distribuidor Sony más próximo.

Protección contra copia

Tenga en cuenta que se utilizan sistemas de protección de contenido avanzados en Blu-ray Disc™ y medios DVD (videodisco digital). Estos sistemas, denominados AACS (Sistema de contenido de acceso avanzado) y CSS (Sistema de codificación de contenido), pueden contener algunas restricciones para la reproducción, salida analógica y otras funciones similares. La operación de este producto y las restricciones aplicadas pueden variar según la fecha de compra, ya que el organismo regulador del AACS (Sistema de contenido de acceso avanzado) podría adoptar o cambiar sus reglas de restricción después de la fecha de compra.

Notificación Cinavia

Este producto utiliza la tecnología Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas y vídeos producidos comercialmente así como sus bandas sonoras. Cuando se detecta el uso prohibido de una copia no autorizada, se emite un mensaje y la reproducción o copia queda interrumpida.

Podrá encontrar más información sobre la tecnología Cinavia en el Centro de información al consumidor en línea de Cinavia en <http://www.cinavia.com>. Para solicitar más información sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta postal con su dirección de correo a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, California, EE.UU., 92138.

Acerca de este manual

La foto de la portada es BDP-S5200.

Derechos de autor y marcas comerciales

- “AVCHD” (el formato utilizado por la grabadora de la videocámara digital de alta definición) y el logotipo de “AVCHD” (el formato utilizado por la grabadora de la videocámara digital de alta definición) 3D

(tridimensional)/Progresivo” son marcas comerciales de Panasonic Corporation y Sony Corporation.

- Java es una marca comercial de Oracle y/o sus filiales.
- “XMB”, y “cross media bar” son marcas comerciales de Sony Corporation y Sony Computer Entertainment Inc.
- Fabricado bajo la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- Para las patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricadas conforme a la licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, & DTS y el símbolo son marcas comerciales registradas, y DTS 2.0+Digital Out es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.
- Los términos HDMI (interfaz multimedia de alta definición)™ y HDMI interfaz multimedia de alta definición, así como el logotipo HDMI (interfaz multimedia de alta definición) son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI (interfaz multimedia de alta definición) Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ y los logotipos son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.
- “DVD Logo” es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Los logotipos de “DVD+RW” (videodisco digital más regrabable), “DVD-RW” (videodisco digital menos regrabable), “DVD+R” (videodisco digital más regrabable), “DVD-R” (videodisco digital menos regrabable), “DVD VIDEO” (videodisco digital, vídeo), y “CD” (disco compacto) son marcas comerciales.
- “BRAVIA” es una marca comercial de Sony Corporation.
- Tecnología de codificación de audio MPEG (grupo de expertos en imágenes en movimiento) Layer-3 y patentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

- Este producto incluye tecnología con marca registrada bajo licencia obtenida por Verance Corporation, y está protegida por la Patente de EE.UU. número 7.369.677, además de por otras patentes mundiales ya emitidas y pendientes de emitir, así como por derechos de autor y protección de secretos comerciales de algunos aspectos de dicha tecnología. Cinavia es una marca registrada de Verance Corporation. Derechos de autor 2004-2010 Verance Corporation. Verance se reserva todos los derechos. Queda prohibida la ingeniería inversa o el desmontaje.
- Windows Media es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países. Este producto contiene tecnología sujeta a derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o la distribución de esta tecnología fuera de este producto sin las licencias adecuadas de Microsoft. Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de acceso a contenido Microsoft PlayReady™ para proteger su propiedad intelectual, lo cual incluye el contenido con derechos de autor. Este dispositivo utiliza la tecnología PlayReady para acceder al contenido protegido con PlayReady y a contenido protegido con WMDRM. Si el dispositivo no logra hacer cumplir adecuadamente las restricciones de uso del contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar a Microsoft que revoque la capacidad del dispositivo para consumir contenido protegido con PlayReady. La revocación no debería afectar el contenido no protegido o el contenido protegido por otras tecnologías de acceso a contenido. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice PlayReady para acceder a su contenido. Si no realiza la actualización, no podrá acceder al contenido que requiera esa actualización.
- Tecnología de reconocimiento de vídeo y música y datos relacionados proporcionados por Gracenote®. Gracenote es el estándar de industria en tecnología de reconocimiento

de música y prestación de contenido relacionado. Para obtener más información, visite www.gracenote.com.

CD (disco compacto), DVD (videodisco digital), Blu-ray Disc™, y datos relacionados con música y vídeo de Gracenote, Inc., copyright © 2000-presente Gracenote. Software Gracenote, copyright © 2000-presente Gracenote. Una o más patentes propiedad de Gracenote se aplican a este producto y servicio. Visite el sitio web de Gracenote para ver una lista no exhaustiva de las patentes de Gracenote que se aplican. Gracenote, CDDb (base de datos de disco compacto), MusicID (Identificación de música), MediaVOCS (Comandos de voz de soporte), el logotipo de Gracenote y el logotipo "Powered by Gracenote" también son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Gracenote en los Estados Unidos y/u otros países.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® y Wi-Fi Alliance® son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ y Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- El Wi-Fi CERTIFIED Logo es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.
- El Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark es una marca de Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, el logotipo de DLNA y DLNA CERTIFIED™ son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas de certificación de la Digital Living Network Alliance.
- Opera® Devices SDK de Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. Quedan reservados todos los derechos.



- Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- Otros nombres de sistema y de producto son generalmente marcas comerciales o marcas comerciales registradas de los fabricantes. En este documento no se indican las marcas ™ y ®.

Contrato de licencia del usuario final de Gracenote®

Esta aplicación o dispositivo contiene software de Gracenote, Inc. de Emeryville, California (denominado “Gracenote”). Este software de Gracenote (el “software Gracenote”) permite que esta aplicación efectúe la identificación del disco y/o archivo y obtenga información sobre la música, incluyendo el nombre, artista, pista y título (“datos Gracenote”) de los servidores en línea o bases de datos incrustadas (denominados colectivamente “servidores Gracenote”) y efectúe otras funciones. Usted puede usar los datos Gracenote sólo mediante las funciones para el Usuario final de esta aplicación o dispositivo.

Usted acepta que utilizará los datos, el software y los servidores Gracenote sólo para uso personal y no comercial. Usted acepta no asignar, copiar, transferir ni transmitir el software ni los datos Gracenote a terceros. **USTED ACEPTA NO USAR NI EXPLOTAR DATOS, EL SOFTWARE NI LOS SERVIDORES GRACENOTE, EXCEPTO SEGÚN SE PERMITE EXPRESAMENTE EN ESTE DOCUMENTO.**

Usted acepta que su licencia no exclusiva para usar los datos, el software y los servidores Gracenote terminará si infringe estas restricciones. Si su licencia termina, usted acepta cesar todo uso de los datos, el software y los servidores Gracenote. Gracenote se reserva todos los derechos de los datos, el software y los servidores Gracenote, incluyendo todos los derechos de propiedad. Bajo ninguna circunstancia Gracenote asumirá responsabilidad alguna de pagarle por la información que usted entregue. Usted acepta que Gracenote, Inc. puede hacer valer sus derechos según este Acuerdo contra usted directamente en su propio nombre.

El servicio Gracenote usa un identificador exclusivo para registrar consultas con fines estadísticos. El objetivo del identificador numérico asignado al azar es permitir que el servicio Gracenote cuente las consultas sin saber nada sobre quién es usted. Si desea más información, consulte el sitio Web, donde encontrará la Política de privacidad de Gracenote para el servicio Gracenote.

Usted recibirá licencia para el software Gracenote y cada elemento de los datos Gracenote “TAL CUAL”. Gracenote no manifiesta ni emite garantías, expresas o implícitas, sobre la exactitud de los datos de Gracenote contenidos en los servidores Gracenote. Gracenote se reserva el derecho a eliminar los datos de los servidores Gracenote o a cambiar las categorías de datos por cualquier motivo que considere suficiente. No hay garantía de que el software o los servidores Gracenote estén libres de errores o que el funcionamiento del software o los servidores Gracenote será ininterrumpido. Gracenote no está obligado a proporcionar categorías o tipos de datos nuevos mejorados o adicionales que Gracenote pueda decidir proporcionar en el futuro, y tiene la libertad de poner término a sus servicios en cualquier momento.

GRACENOTE INVALIDA TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, TÍTULO E INCUMPLIMIENTO. GRACENOTE NO GARANTIZA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENDRÁN POR EL USO DEL SOFTWARE O DE CUALQUIER SERVIDOR GRACENOTE. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA GRACENOTE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENTES O ACCIDENTALES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS.
© 2000 hasta el día de hoy. Gracernote, Inc.

Índice

- 2 ADVERTENCIA
- 2 Precauciones

Introducción

- 10 Guía de componentes y controles
- 15 Paso 1: Conexión del reproductor
- 17 Paso 2: Preparación para la conexión de red
- 18 Paso 3: Configuración fácil

Reproducción

- 19 Reproducción de un disco
- 21 Reproducción de un dispositivo USB (puerto serial universal)
- 21 Reproducción a través de una red
- 24 Opciones disponibles

Internet (solo con BDP-S3200/S5200)

- 27 Exploración de sitios web

Configuraciones y ajustes


- 29 Utilización de las visualizaciones de ajustes
- 29 [Actualización de software]
- 29 [Ajustes de pantalla]
- 31 [Ajustes de audio]
- 32 [Ajustes de visión de BD/DVD]
- 32 [Ajustes de control parental]
- 33 [Ajustes del sistema]
- 34 [Ajustes de red]
- 35 [Ajuste de red fácil]
- 35 [Restaurar]

Información adicional

- 36 Solución de problemas
- 41 Especificaciones

Guía de componentes y controles

Panel frontal



1 Bandeja de discos

2 ▲ (abrir/cerrar)

3 I/⏻ (encender/en espera)

Enciende el reproductor, o lo pone en el modo en espera.

4 Toma USB (USB (puerto serial universal))

Conecte un dispositivo USB (puerto serial universal) a esta toma.

5 Indicador de alimentación

Se ilumina cuando se enciende el reproductor.


6 Sensor remoto

Para bloquear la bandeja de discos (Bloqueo para niños)

Puede bloquear la bandeja de discos para evitar que se abra accidentalmente.

Mientras el reproductor está encendido, pulse ■ STOP (detener), HOME (inicio), y después el botón TOP MENU (menú principal) sobre el mando para bloquear o desbloquear la bandeja.


Panel posterior



- 1** Enchufe de cc IN 12 V (entrada de cc 12 V del adaptador de ca)
- 2** Terminal LAN (100) (red de área local 100BASE-TX)
- 3** Toma HDMI OUT (salida de interfaz multimedia de alta definición)
- 4** Toma DIGITAL OUT (salida digital) (COAXIAL (coaxial))

Mando a distancia

Las funciones disponibles del mando a distancia varían dependiendo del disco o la situación.



Los botones ► **PLAY** (reproducir), **VOL** (volumen) +, y **AUDIO** (audio) tienen un punto táctil. Utilice el punto táctil como referencias cuando utilice el reproductor.

1 ▲ **OPEN/CLOSE** (abrir/cerrar)

Abre o cierra la bandeja de discos.

-TV- **INPUT** (selección de entrada televisión)

Cambia entre el televisor y otras fuentes de entrada.

-TV- **I/⏻** (encender televisor/en espera)

Enciende el televisor, o lo pone en el modo de espera.

I/⏻ (encender/en espera)

Enciende el reproductor, o lo pone en el modo de espera.

2 **Botones de color (YELLOW (amarillo)/BLUE (azul)/RED (rojo)/GREEN (verde))**

Teclas abreviadas para funciones interactivas.

3 **TOP MENU** (menú principal)

Abre o cierra el menú principal de BD (Disco Blu-ray) o DVD (videodisco digital).

POP UP (emergente)/**MENU** (menú)

Abre o cierra el menú emergente del BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura), o el menú del DVD (videodisco digital).

OPTIONS (opciones) (página 24)

Muestra las opciones disponibles en la pantalla.

RETURN (volver)

Vuelve a la visualización anterior.



Desplaza el resalte para seleccionar un elemento visualizado.



⬆/⬆ como tecla abreviada para la búsqueda de pista durante la reproducción del CD (disco compacto) de música.

**Botón central (ENTER)
(introducir)**

Introduce el elemento seleccionado.

HOME (inicio)

Entra en el menú de inicio del reproductor.

Visualiza el fondo de pantalla cuando se pulsa en el icono de categoría del menú de inicio.

SEN (Sony Entertainment Network™) (página 21)

Accede al servicio en línea de “Sony Entertainment Network”.

NETFLIX

Accede al servicio en línea de “NETFLIX”. Para más detalles sobre los servicios en línea de NETFLIX, visite la siguiente página Web y compruebe el contenido de preguntas más frecuentes:

<http://www.sony.com/bluraysupport/>

**4 ◀◀/▶▶ (retroceso rápido/
avance rápido)**

- Realiza retroceso rápido/avance rápido del disco cuando pulsa el botón durante la reproducción. La velocidad de búsqueda cambia cada vez que pulsa el botón durante la reproducción de vídeos.
- Reproduce en cámara lenta, cuando se pulsa durante más de un segundo en el modo de pausa.
- Reproduce fotogramas uno a uno, cuando pulsa brevemente en el modo de pausa.

▶▶ PLAY (reproducir)

Inicia o reinicia la reproducción.

**◀◀ PREV (anterior)/NEXT
(siguiente) ▶▶▶**

Salta al anterior/siguiente capítulo, pista, o archivo.

II PAUSE (pausa)

Hace una pausa o reinicia la reproducción.

■ STOP (detener)

Detiene la reproducción y recuerda el punto de detención (punto de reanudación).

El punto de reanudación para un título o pista es el último punto que se reproduce o la última foto para una carpeta de fotos.

**SUBTITLE (subtítulos)
(página 32)**

Selecciona el idioma de los subtítulos cuando hay grabados subtítulos multilingües en el BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura)/DVD VIDEO (videodisco digital, vídeo).

VOL (volumen) +/-

Ajusta el volumen del televisor.

AUDIO (audio) (página 32)

Selecciona la pista de idioma cuando hay grabadas pistas multilingües en el BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura)/DVD VIDEO (videodisco digital, vídeo). Selecciona la pista de sonido de CD (disco compacto).

MUTING (silencio)


Desactiva el sonido temporalmente.

**DISPLAY (visualización)
(página 20)**

Visualiza la información de reproducción y exploración web (solo con BDP-S3200/S5200) en la pantalla.

Visualización del menú de inicio

El menú de inicio aparece cuando pulsa HOME (inicio). Seleccione una categoría utilizando ←/→. Seleccione un elemento utilizando ↑/↓, y pulse ENTER (introducir).





-  [Configurar]: Establece los ajustes del reproductor.
-  [Foto]: Visualiza fotos.
-  [Música]: Reproduce música.
-  [Video]: Reproduce vídeos.
-  [Entrada]: Realice una Pantalla duplicada con el dispositivo fuente compatible (solo con BDP-S3200/S5200).
-  [Red]: Visualiza elementos de la red.

Paso 1: Conexión del reproductor

No conecte el cable de alimentación de ca hasta que haya realizado todas las conexiones.


Conexión a su televisor

Conecte el reproductor a su televisor con un Cable HDMI (interfaz multimedia de alta definición) de alta velocidad.




Conexión a su amplificador (receptor) de AV (audio y video)

Seleccione uno de los métodos de conexión siguientes de acuerdo con las tomas de entrada de su amplificador (receptor) de AV (audio y video). Cuando seleccione **A** o **B**, haga los ajustes apropiados en la pantalla de configuración [Ajustes de audio] (página 31).




A



→ Ajuste [Ajuste de MIX audio BD] (página 31).

B




Paso 2: Preparación para la conexión de red

Si no desea conectar el reproductor a una red, continúe con el “Paso 3: Configuración fácil” (página 18).

Configuración por cable

Utilice un cable LAN (red de área local) para conectar el terminal LAN (100) (red de área local) del reproductor.




* ADSL (línea digital asíncrona del suscriptor)



El uso de un cable de interfaz blindado y directo (cable LAN (red de área local)).

Configuración inalámbrica (solo con BDP-S3200/S5200)

Utilice la LAN (red de área local) inalámbrica que está incorporada en el reproductor.



^{*1} LAN (red de área local)


^{*2} ADSL (línea digital asíncrona del suscriptor)

Paso 3: Configuración fácil


Cuando encienda por primera vez

Espere unos momentos hasta que se encienda el reproductor y se inicie [Configuración de inicio fácil].


- 1 Inserte dos baterías de tamaño AAA (R03) y haga coincidir los extremos $\oplus$ y $\ominus$ de las baterías con las marcas del interior del compartimiento del mando.



- 2 Conecte el adaptador de ca suministrado y el cable de alimentación de ca en el orden numérico que se muestra debajo. Cuando los retire, hágalo en el orden inverso.




- 3 Pulse I/⏻ (encender/en espera) para encender el reproductor.



- 4 Encienda el televisor y ajuste el selector de entrada en el televisor. La señal del reproductor aparecerá en la pantalla del televisor.

- 5 Realice [Configuración de inicio fácil].

Siga las instrucciones en pantalla para hacer los ajustes básicos utilizando $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ y ENTER (introducir) del mando a distancia.




Cuando se haya completado la [Configuración de inicio fácil], seleccione [Ajuste de red fácil] para utilizar las funciones de red del reproductor.

Reproducción de un disco

Para ver los discos que se pueden reproducir, consulte página 42.

- 1 Cambie el selector de entrada de su televisor para que la señal del reproductor aparezca en la pantalla del televisor.**
- 2 Pulse $\triangle$ OPEN/CLOSE (abrir/cerrar), y ponga un disco en la bandeja de discos.**



Con la cara de reproducción hacia abajo

- 3 Pulse $\triangle$ OPEN/CLOSE (abrir/cerrar) para cerrar la bandeja de discos.**

Se inicia la reproducción.

Si la reproducción no comienza automáticamente, seleccione $\bullet$ en la categoría [Video], [Música], o [Foto], y pulse ENTER (introducir).

Para disfrutar de BONUSVIEW/BD-LIVE*1

Algunos BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura) con el logotipo “BD-LIVE”^{*2} tienen contenido adicional y otros datos que pueden ser descargados para disfrutarlos.

- 1 Conecte una memoria USB (puerto serial universal) a la toma USB (puerto serial universal) del reproductor (página 10).**

Utilice una memoria USB (puerto serial universal) de 1 GB o más como su almacenamiento local.

- 2 Haga los preparativos para BD-LIVE*1 (BD-LIVE*1 solamente).**

- Conecte el reproductor a una red (página 17).
- Ajuste [Conexión a Internet de BD] en la pantalla de configuración [Ajustes de visión de BD/DVD] a [Permitir] (página 32).

- 3 Inserte un BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura) con BONUSVIEW/BD-LIVE*1.**

El método de operación varía dependiendo del disco. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el disco.

*1 “BD-LIVE” y “BONUSVIEW” son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.

*2 BD-LIVE™



Para eliminar datos de la memoria USB (puerto serial universal), seleccione [Eliminar datos de BD] en la categoría [Video], y pulse ENTER (introducir). Todos los datos almacenados en la carpeta buda (área de datos de unidad de enlace) serán borrados.

Para disfrutar de Blu-ray 3D (tridimensional) (solo con BDP-S5200)

Puede disfrutar de un Disco Blu-ray 3D (tridimensional) que tenga el logotipo “Blu-ray 3D”*.



*“Blu-ray 3D” y el logotipo “Blu-ray 3D” son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.

1 Haga los preparativos para la reproducción de un Disco Blu-ray 3D (tridimensional).

- Conecte el reproductor a sus dispositivos compatibles con 3D (tridimensional) utilizando un cable HDMI (interfaz multimedia de alta definición) de alta velocidad.
- Ajuste [Ajuste de salida 3D] y [Ajust. tamaño pantalla TV para 3D] en la pantalla de configuración [Ajustes de pantalla] (página 29).

2 Inserte un Disco Blu-ray 3D (tridimensional).

El método de operación varía dependiendo del disco. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el disco.




Consulte también el manual de instrucciones suministrados con su televisor y el dispositivo conectado.

Visualización de la información de reproducción

Puede ver la información de reproducción, etc., pulsando DISPLAY (visualización).

La información visualizada varía dependiendo del tipo de disco y el estado del reproductor.

Ejemplo: cuando se reproduce un BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura)



- 1 Resolución de salida/frecuencia de vídeo
- 2 Número de título o nombre
- 3 El ángulo seleccionado actualmente
- 4 El ajuste de audio seleccionado actualmente
- 5 Funciones disponibles (ángulo, audio, subtítulo)
- 6 Información de reproducción
Visualiza el modo de reproducción, barra de estado de la reproducción, tipo de disco, códec de vídeo, velocidad de bits, tipo de repetición, tiempo transcurrido y tiempo total de reproducción.
- 7 Número de capítulo

Reproducción de un dispositivo USB (puerto serial universal)

Para ver los “Tipos de archivos que se pueden reproducir”, consulte la página 44.

1 Conecte el dispositivo USB (puerto serial universal) a la toma USB (puerto serial universal) del reproductor (página 10).

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo USB (puerto serial universal) antes de hacer la conexión.

2 Seleccione [Video], [Música], o la categoría [Foto] en el menú de inicio utilizando / .

3 Seleccione [Dispositivo USB] utilizando / , y pulse ENTER (introducir).

Reproducción a través de una red

Para disfrutar de “Sony Entertainment Network”

“Sony Entertainment Network” sirve como puerta de enlace suministrando el contenido de Internet seleccionado y una variedad de entretenimiento a demanda directamente a su reproductor.



- Algunos contenidos de Internet requieren un registro a través de un PC (ordenador personal) para poder reproducirlos.
- Es posible que cierto contenido de Internet no esté disponible en algunas regiones/ países.


1 Conecte el reproductor a una red (página 17).

2 Pulse el botón SEN (Sony Entertainment Network™) en el mando a distancia.

3 Seleccione el contenido de Internet y una variedad de entretenimiento a demanda utilizando / / / , y pulse ENTER (introducir).

Panel de control de transmisión de vídeo

El panel de control aparece cuando se inicia la reproducción del archivo de vídeo. Es posible que los elementos visualizados varíen dependiendo de los proveedores de contenido de Internet. Para visualizar otra vez, pulse DISPLAY (visualización).



- 1** Visor de control
Pulse ◀/▶/⏮/⏭/⏮/⏭ o ENTER (introducir) para operaciones de reproducción.
- 2** Barra de estado de la reproducción
Barra de estado, Cursor indicando la posición actual, Tiempo de reproducción, Duración del archivo de vídeo
- 3** Condición de red
▬▬▬▬ indica la intensidad de la señal de la conexión inalámbrica (solo con BDP-S3200/S5200).
■ ■ ■ indica una conexión por cable.
- 4** Velocidad de transmisión de la red
13,4Mbps
- 5** El nombre de archivo del video siguiente
- 6** El nombre de archivo de la selección de video actual


Reproducción de archivos en una red doméstica (DLNA) (alianza de redes digitales activas) (solo con BDP-S3200/S5200)

Un producto compatible con DLNA (alianza de redes digitales activas) puede reproducir los archivos de video/música/fotos almacenados en otro producto compatible con DLNA (alianza de redes digitales activas) a través de una red.

1 Prepárese para utilizar DLNA (alianza de redes digitales activas).

- Conecte el reproductor a una red (página 17).
- Prepare los otros productos compatibles con DLNA (alianza de redes digitales activas). Consulte el manual de instrucciones suministrado con el producto.


Para reproducir un archivo desde el servidor DLNA (alianza de redes digitales activas) a través de esta unidad (reproductor DLNA (alianza de redes digitales activas))



Seleccione el icono del servidor DLNA (alianza de redes digitales activas) desde [Video], [Música], o la categoría [Foto], luego elija el archivo que desea reproducir.

Para reproducir un archivo desde el servidor DLNA (alianza de redes digitales activas) a través de otro producto (Renderer)

Al reproducir archivos desde un servidor DLNA (alianza de redes digitales activas) en esta unidad, puede utilizar un producto compatible con el controlador DLNA (alianza de redes digitales activas) (un teléfono, etc.), para controlar la reproducción.



Controle esta unidad utilizando un controlador DLNA (alianza de redes digitales activas). Consulte el manual de instrucciones suministrado con el controlador DLNA (alianza de redes digitales activas).

Cómo utilizar “TV SideView” (Vista lateral del TV) (solo con BDP-S3200/S5200)

“TV SideView” (Vista lateral del TV) es una aplicación móvil gratuita para dispositivos remotos (como teléfonos inteligentes, etc.). Al utilizar “TV SideView” (Vista lateral del TV) con este reproductor, puede disfrutar del reproductor usando la operación en su dispositivo remoto. Puede iniciar un servicio o una aplicación directamente desde el dispositivo y ver la información del disco mientras se está reproduciendo. “TV SideView” (Vista lateral del TV) también puede utilizarse como un control remoto y teclado en pantalla. Antes de utilizar el dispositivo “TV SideView” (Vista lateral del TV) con este reproductor por primera vez, asegúrese de registrar el dispositivo “TV SideView” (Vista lateral del TV). Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del dispositivo “TV SideView” (Vista lateral del TV) para registrarlo.



El registro puede realizarse únicamente en el menú de inicio.

Uso de Pantalla duplicada (solo con BDP-S3200/S5200)

“Pantalla duplicada” es una función para mostrar la pantalla de un dispositivo móvil en la TV mediante la tecnología Miracast.

El reproductor puede conectarse directamente con el dispositivo compatible para Pantalla duplicada (por ejemplo, teléfono inteligente, tableta). Puede disfrutar de la pantalla de muestra del dispositivo sobre la gran pantalla de su TV. No se requiere ningún router inalámbrica (o punto de acceso) para utilizar esta característica.



- Cuando utiliza la pantalla duplicada, la calidad de la imagen y sonido puede deteriorarse en ocasiones debido a interferencias con otras redes.
- Algunas funciones de la red pueden no estar disponibles durante el uso de la pantalla duplicada.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con Miracast. No se garantiza la conectividad con todos los dispositivos compatibles con Miracast.

1 Seleccione [Pantalla duplicada] de la categoría [Entrada] sobre el menú de inicio mediante y pulse ENTER (introducir).

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Opciones disponibles

Hay varios ajustes y operaciones de reproducción disponibles pulsando OPTIONS (opciones). Los elementos disponibles varían dependiendo de la situación.

Opciones comunes

- **[Repetir ajuste]:** Establece el modo de repetición.
- **[Menú 3D] (solo con BDP-S5200):**
 - [3D simulado]: Ajusta el efecto 3D (tridimensional).
 - [Ajuste de profundidad 3D]: Ajusta la profundidad de la imagen 3D (tridimensional).
 - [Reproducción 2D]: Establece la reproducción en imagen 2D (dos dimensiones).
- **[Reproducir]/[Detener]:** Inicia o detiene la reproducción.
- **[Repr. desde el princ.]:** Reproduce el elemento desde el principio.
- **[Cambiar categoría]:** Cambia categorías entre [Video], [Música] y la categoría [Foto].

[Video] solamente

- **[Ajuste de salida 3D] (solo con BDP-S5200):** Establece si se emite o no vídeo 3D (tridimensional) automáticamente.
- **[A/V SYNC]:** Ajusta el intervalo entre la imagen y el sonido, retardando la salida del sonido en relación con la salida de la imagen (0 a 120 milisegundos).

- **[Ajustes de video]:**
 - [Modo Calidad imagen]: Selecciona los ajustes de imagen para diferentes ambientes de iluminación.
 - [BNR]: Reduce la perturbación en bloque en forma de mosaico de la imagen.
 - [MNR]: Reduce la pequeña perturbación alrededor de los contornos de la imagen (perturbación de efecto mosquito).
- **[Pausar]:** Hace una pausa en la reproducción.
- **[Menú principal]:** Visualiza el menú principal de BD (Disco Blu-ray) o DVD (videodisco digital).
- **[Menú]/[Menú emergente]:** Muestra el menú emergente de BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura) o el menú de DVD (videodisco digital).
- **[Búsqueda por título]:** Busca un título de BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura)/DVD VIDEO (videodisco digital, vídeo) e inicia la reproducción desde el principio.
- **[Búsq. capítulo]:** Busca un capítulo e inicia la reproducción desde el principio.
- **[Audio]:** Cambia la pista de idioma cuando hay grabadas pistas multilingües en el BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura)/DVD VIDEO (videodisco digital, vídeo). Selecciona la pista de sonido de CD (disco compacto).
- **[Subtítulos]:** Cambia el idioma del subtítulo cuando hay grabados subtítulos multilingües en el BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura)/DVD VIDEO (videodisco digital, vídeo).
- **[Ángulo]:** Cambia a otros ángulos de visión cuando hay grabados múltiples ángulos en el BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura)/DVD VIDEO (videodisco digital, vídeo).
- **[Número de Entrada]:** Selecciona el número mediante la tecla ◀/↑/↓/▶ en el mando.
- **[Reducción ruido Contenido IP]:** Ajusta la calidad de la imagen del contenido de Internet.
- **[Búsqueda de vídeo] (solo con BDP-S3200/S5200):** Visualiza información en el BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura)/DVD-ROM (videodisco digital con memoria de sólo lectura) basándose en tecnología de Gracenote. Busca información relacionada utilizando palabras clave de Gracenote al seleccionar [Reparto] o [Relacionado]. Visualiza una lista de títulos al seleccionar [Historial de reproducción] o [Historial de búsqueda].

🎵 [Música] solamente

- **[Búsqueda de Pista]:** Busca el número de pista durante la reproducción del CD (disco compacto) de música.
- **[Añadir mús.diaposit.]:** Registra archivos de música en la memoria USB (puerto serial universal) como música de pase de diapositivas.

- **[Búsqueda de música] (solo con BDP-S3200/S5200):** Visualiza información en el CD (disco compacto) de audio (CD-DA (disco compacto de audio digital)) basándose en tecnología de Gracenote. Busca información relacionada utilizando palabras clave de Gracenote al seleccionar [Pista], [Artista] o [Relacionado]. Visualiza una lista de títulos al seleccionar [Historial de reproducción] o [Historial de búsqueda].

[Foto] solamente

- **[Vel. presentación]:** Cambia la velocidad del pase de diapositivas.
- **[Efecto diapositivas]:** Establece el efecto para pases de diapositivas.
- **[Mús. diapositivas]:**
 - [No]: Desactiva la función.
 - [Mi música de USB]: Establece los archivos de música registrados en [Añadir mús.diaposit.].
 - [Reproducir de CD mú]: Establece las pistas de CD-DA (disco compacto de audio digital).
- **[Cambia visualización]:** Cambia entre [Vista de cuadrícula] y [Vista de lista].
- **[Ver imagen]:** Muestra la foto seleccionada.
- **[Pres. diapositivas]:** Reproduce un pase de diapositivas.
- **[Rotar a la izquierda]:** Gira la foto 90 grados hacia la izquierda.
- **[Rotar a la derecha]:** Gira la foto 90 grados hacia la derecha.

Exploración de sitios web

Puede conectarse a Internet y disfrutar de los sitios web.

- 1 Haga los preparativos para el Explorador de Internet.**
Conecte el reproductor a una red (página 17).
- 2 Seleccione  [Red] en el menú de inicio utilizando $\leftarrow/\rightarrow$.**
- 3 Seleccione  [Explorador de Internet] utilizando $\uparrow/\downarrow$, y pulse ENTER (introducir).**



Este explorador no admite las funciones de los sitios web y es posible que algunos sitios web no se muestren correctamente.

Para introducir una URL (localizador uniforme de recursos)

Seleccione [Entrada URL] desde el menú de opciones. Introduzca la URL (localizador uniforme de recursos) utilizando el teclado del software y luego seleccione [Enter].

Para establecer la página de inicio predeterminada

Cuando visualice la página que desea establecer, seleccione [Aj.como página inicio] desde el menú de opciones.

Para regresar a la página anterior


Seleccione [Página anterior] desde el menú de opciones.

Si la página anterior no aparece aunque seleccione [Página anterior], seleccione [Lista de ventanas] desde el menú de opciones y utilice la lista para seleccionar la página a la cual desea regresar.

Para salir del explorador de Internet
Pulse HOME (inicio).

Visualización del explorador de Internet

Puede comprobar la información del sitio web pulsando DISPLAY (visualización). La información visualizada varía dependiendo del sitio web y del estado de la página.



- 1 Título de la página**
- 2 Dirección de la página**
- 3 Cursor**
Muévelo pulsando $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$. Coloque el cursor en el enlace que desea ver y luego pulse ENTER (introducir). Se visualiza el sitio web enlazado.
- 4 Icono SSL (Protocolo de capa de conexión segura)**
Se visualiza cuando el sitio web está protegido y conectado de manera segura.

- **[5]** Indicador de intensidad de la señal (solo con conexión de red inalámbrica) (solo con BDP-S3200/S5200).
- **[6]** Barra de progreso/Icono de carga Aparece cuando se está leyendo la página o durante la descarga/transferencia de archivos.
- **[7]** Campo de entrada de texto Pulse ENTER (introducir) y seleccione [Entrar] desde el menú de opciones para visualizar el teclado del software.
- **[8]** Barra de desplazamiento Pulse ◀/▶/↶/↷ para mover la página hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo.

Opciones disponibles

Hay varios ajustes y operaciones disponibles pulsando OPTIONS (opciones).

Los elementos disponibles varían dependiendo de la situación.

- **[Config.explorador]:** Muestra los ajustes del Explorador de Internet.
 - [Zoom]: Aumenta o disminuye el tamaño de los contenidos visualizados.
 - [Conf.JavaScript]: Activa o desactiva JavaScript.
 - [Conf.Cookie]: Establece si se aceptan o no las cookies.
 - [Visual.alarma SSL]: Activa o desactiva SSL (Protocolo de capa de conexión segura).
- **[Entrar]:** Muestra el teclado del software para introducir caracteres mientras se explora un sitio web.
- **[Pausa]:** Mueve el cursor a la línea siguiente en el campo de entrada de texto.
- **[Eliminar]:** Borra un carácter a la izquierda del cursor durante la entrada de texto.
- **[Lista de ventanas]:** Muestra una lista de todos los sitios web actualmente abiertos. Le permite volver a un sitio web mostrado anteriormente seleccionando la ventana.
- **[Lista de marcadores]:** Muestra la lista de marcadores.
- **[Entrada URL]:** Le permite introducir una URL (localizador uniforme de recursos) cuando se visualiza el teclado del software.
- **[Página anterior]/[Página siguiente]:** Pasa a la página anterior/siguiente.
- **[Cancelar la carga]:** Detiene la carga de una página.
- **[Volver a cargar]:** Vuelve a cargar la misma página.
- **[Añadir a marcador]:** Agrega el sitio web mostrado actualmente a la lista de marcadores.
- **[Aj.como página inicio]:** Establece el sitio mostrado actualmente como la página de inicio predeterminada.
- **[Abr.en otra ventana]:** Abre un enlace en una ventana nueva.
- **[Codif. de caracteres]:** Establece el código de carácter.
- **[Visualizar certificado]:** Muestra los certificados del servidor enviados desde las páginas que admiten SSL (Protocolo de capa de conexión segura).

Utilización de las visualizaciones de ajustes

Seleccione  [Configurar] en el menú de inicio cuando necesite cambiar los ajustes del reproductor.

Los ajustes predeterminados aparecen subrayados.

- 1 Seleccione  [Configurar] en el menú de inicio utilizando /→.
- 2 Seleccione el icono de categoría de configuración utilizando ↑/↓, y pulse ENTER (introducir).

[Actualización de software]

■ [Actualización vía Internet]

Actualiza el software de los reproductores usando la red disponible. Asegúrese de que la red está conectada a Internet. Para más detalles, consulte “Paso 2: Preparación para la conexión de red” (página 17).

■ [Actualización vía Memoria USB]

Actualiza el software de los reproductores mediante la memoria de USB (puerto serial universal). Asegúrese de que la Carpeta de Actualización de Software esté nombrada correctamente como “UPDATE” y que todos los archivos de actualización estén

almacenados en esta carpeta. El reproductor puede reconocer hasta 500 archivos/carpetas en una sola capa que incluye los archivos/carpetas actualizados.



- Le recomendamos actualizar el software cada 2 meses aproximadamente.
- Para más información sobre las funciones de actualización, visite la página Web siguiente: <http://www.sony.com/blu-raysupport/>



[Ajustes de pantalla]

■ [Ajuste de salida 3D] (solo con BDP-S5200)

[Automático]: Normalmente seleccione esto.

[No]: Seleccione esto para visualizar todo el contenido en 2D (dos dimensiones).

■ [Ajust. tamaño pantalla TV para 3D] (solo con BDP-S5200)

Establece el tamaño de pantalla de su televisor compatible con 3D (tridimensional).

■ [Tipo de televisor]

[16:9]: Seleccione esto cuando conecte a un televisor de pantalla panorámica o a uno que tenga función de modo panorámico.

[4:3]: Seleccione esto cuando conecte a un televisor de pantalla 4:3 que no tenga función de modo panorámico.

■ [Formato de pantalla]

[Completo]: Seleccione esto cuando conecte a un televisor que tenga función de modo panorámico. Visualiza una imagen de pantalla 4:3 en relación de aspecto 16:9 incluso en un televisor de pantalla panorámica.

[Normal]: Cambia el tamaño de imagen para que entre en el tamaño de la pantalla con la relación de aspecto de la imagen original.

■ [Relación de aspecto de DVD]

[Pantalla ancha]: Muestra una imagen panorámica con bandas negras en las partes superior e inferior.



[Pan Scan]: Muestra una imagen de altura completa en toda la pantalla, con los laterales recortados.



■ [Modo conversión cine]

[Automático]: Normalmente seleccione esto. El reproductor detecta automáticamente si el material está basado en vídeo o basado en filme, y cambia al método de conversión apropiado.

[Video]: Se seleccionará siempre el método de conversión adecuado para material basado en vídeo independientemente del material.

■ [Resolución de vídeo de salida]

Normalmente, seleccione [Automático]. Seleccione [Resolución original] para emitir la resolución grabada en el disco. Cuando la resolución es más baja que la resolución SD (definición estándar), se aumenta a la resolución SD (definición estándar).

■ [Salida BD-ROM 24p]

[Automático]: Emite señales de vídeo de 1 920 × 1 080p/24 Hz solamente cuando conecta un televisor compatible con 1 080/24p utilizando la toma HDMI OUT (salida de interfaz multimedia de alta definición).

[Activar]: Activa la función.

[No]: Seleccione esto cuando su televisor no sea compatible con señales de vídeo de 1 080/24p.

■ [Salida DVD-ROM 24p]

[Automático]: Emite señales de vídeo de 1 920 × 1 080p/24 Hz solamente cuando conecta un televisor compatible con 1 080/24p utilizando la toma HDMI OUT (salida de interfaz multimedia de alta definición).

[No]: Seleccione esto cuando su televisor no sea compatible con señales de vídeo de 1 080/24p.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Automático]: Detecta automáticamente el tipo de televisor conectado, y cambia al ajuste de color equivalente.

[YCbCr (4:2:2)]: Emite señales de vídeo componente YCbCr (amarillo crominancia azul y crominancia roja) 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: Emite señales de vídeo componente YCbCr (amarillo crominancia azul y crominancia roja) 4:4:4.

[RGB]: Emite señales de vídeo RGB (rojo, verde, azul).

■ [Salida Deep Color HDMI]

[Automático]: Normalmente seleccione esto.

[16 bits]/[12 bits]/[10 bits]: Emite señales de video de 16 bits/12 bits/10 bits cuando el televisor conectado es compatible con Color profundo.

[No]: Seleccione esto cuando la imagen sea inestable o los colores no parezcan naturales.

■ [Modo pausa]

[Automático]: Normalmente seleccione esto. Las imágenes de movimiento dinámico aparecen sin borrosidad.

[Cuadro]: Muestra imágenes estáticas en alta resolución.



[Ajustes de audio]

■ [Salida de audio digital]

[Automático]: Normalmente seleccione esto. Emite señales de audio de acuerdo con el estado de los dispositivos conectados.

[PCM]: Emite señales PCM (modulación por impulsos codificados) de la toma DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT (salida de interfaz multimedia de alta definición).

■ [Ajuste de MIX audio BD]

[Activar]: Emite el audio obtenido mezclando el audio interactivo y secundario con el audio primario.

[No]: Emite el audio primario solamente. Seleccione esto para emitir señales de audio HD (alta definición) a un amplificador (receptor) de AV (audio y video).

■ [Salida compatible con Dolby D]

[Activar]: Convierte la fuente de audio DTS (sistemas digitales de sala de cine) en audio Dolby Digital al utilizar EDID (Datos de identificación de pantalla prolongados).

[No]: Desactiva la función.

■ [Audio DRC]

[Automático]: Realiza la reproducción en la gama dinámica especificada por el disco (BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura) solamente).

Los demás discos se reproducen al nivel [Activar].

[Activar]: Realiza la reproducción a un nivel de compresión estándar.

[No]: No se realiza compresión. Se produce un sonido más dinámico.

■ [Mezcla]

[Envolventes]: Emite señales de audio con efectos envolventes. Seleccione esto cuando conecte un dispositivo de audio que admita Dolby Surround (Pro Logic) o DTS (sistemas digitales de sala de cine) Neo:6.

[Estéreo]: Emite señales de audio sin efectos envolventes. Seleccione esto cuando conecte un dispositivo de audio que no admita Dolby Surround (Pro Logic) o DTS (sistemas digitales de sala de cine) Neo:6.

[Ajustes de visión de BD/DVD]

■ [Idioma del menú de BD/DVD]

Selecciona el idioma de menús predeterminado para BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura) o DVD VIDEO (videodisco digital, vídeo).

Seleccione [Selec. código idioma] e introduzca el código para su idioma refiriéndose a “Lista de códigos de idioma” (página 50).

■ [Idioma del Audio]

Selecciona el idioma de pista predeterminado para BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura) o DVD VIDEO (videodisco digital, vídeo).

Cuando seleccione [Original], se seleccionará el idioma al que se le ha dado prioridad en el disco.

Seleccione [Selec. código idioma] e introduzca el código para su idioma refiriéndose a “Lista de códigos de idioma” (página 50).

■ [Idioma del Subtítulo]

Selecciona el idioma de subtítulos predeterminado para BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura) o DVD VIDEO (videodisco digital, vídeo).

Seleccione [Selec. código idioma] e introduzca el código para su idioma refiriéndose a “Lista de códigos de idioma” (página 50).

■ [Capa a repr. de disco BD híbrido]

[BD]: Reproduce capa de BD (Disco Blu-ray).

[DVD/CD]: Reproduce capa de DVD (videodisco digital) o CD (disco compacto).

■ [Conexión a Internet de BD]

[Permitir]: Normalmente seleccione esto.

[No permitir]: Prohíbe la conexión a Internet.

[Ajustes de control parental]

■ [Contraseña]

Establece o cambia la contraseña para la función de control parental. Una contraseña le permite ajustar una restricción para la reproducción de BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura) o DVD VIDEO (videodisco digital, vídeo) y vídeo de Internet. Si es necesario, puede diferenciar los niveles de restricción para BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura), DVD VIDEO (videodisco digital, vídeo), y vídeos de Internet.

■ [Cód. regional de control parental]

La reproducción de algunos BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura), DVD VIDEO (videodisco digital, vídeo), o vídeos de Internet puede limitarse de acuerdo con el área geográfica. Se pueden bloquear escenas o sustituirlas por otras diferentes. Siga las instrucciones en pantalla e introduzca su contraseña de cuatro dígitos.

■ [Control parental de BD] / [Control parental de DVD] / [Control parental de video Internet]

Mediante el ajuste del control parental, se pueden bloquear escenas o sustituirlas por otras diferentes. Siga las instrucciones en pantalla e introduzca su contraseña de cuatro dígitos.

■ [Vídeo Internet sin clasificación]

[Permitir]: Permite la reproducción de videos de Internet no clasificados.

[Bloquear]: Bloquea la reproducción de videos de Internet no clasificados.

[Ajustes del sistema]

■ [Idioma de OSD]

Selecciona el idioma de visualización en pantalla para el reproductor.

■ [Ajustes HDMI]

Al conectar los componentes Sony compatibles con las funciones HDMI (interfaz multimedia de alta definición) con un Cable HDMI (interfaz multimedia de alta definición) de alta velocidad, la operación se simplifica.

[Control para HDMI]

[Activar]: Se encuentran disponibles las siguientes funciones de BRAVIA Sync:

- Reproducción con una sola pulsación
- Apagado del sistema
- Mismo idioma

[No]: Desactiva la función.



Para más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el televisor o los componentes.

[Vinculado con apagado del TV]

[Activar]: Apaga automáticamente el reproductor y los componentes compatibles con HDMI (interfaz multimedia de alta definición) cuando el televisor conectado ingresa al modo de espera (BRAVIA Sync).

[No]: Desactiva la función.

■ [Pantalla de inicio]

Ajuste la pantalla de inicio cuando encienda el reproductor.

[Pantalla Servicio de Red]: Comienza en la pantalla del portal SEN (Sony Entertainment Network™).

[Pantalla Menú de Inicio]: Comienza en el menú de inicio.

■ [Modo Inicio rápido]

[Activar]: Acorta el tiempo de puesta en marcha cuando se enciende el reproductor.

[No]: Reduce el consumo de energía en espera.

■ [Modo de espera automático]

[Activar]: Vuelve automáticamente al modo de espera si no se pulsa ningún botón durante más de 20 minutos.

[No]: Desactiva la función.

■ [Visualización auto]

[Activar]: Visualiza información automáticamente en la pantalla cuando se cambian los títulos de visualización, los modos de imagen, las señales de audio, etc.

[No]: Visualiza información solamente cuando pulsar DISPLAY (visualización).

■ [Protector de pantalla]

[Activar]: Activa la función del protector de pantalla. La imagen del protector de pantalla aparece cuando no utiliza el reproductor durante más de 10 minutos mientras hay mostrada una visualización en pantalla.

[No]: Desactiva la función.

■ [Notif.de actualización de software]

[Activar]: Ajusta el reproductor para que le proporcione información sobre versiones del software más recientes (página 29).

[No]: Desactiva la función.

■ [Ajustes de Gracenote] (solo con BDP-S3200/S5200)

[Automático]: Descarga automáticamente información del disco cuando se detiene la reproducción del disco. Conecte a la red para descargar.

[Manual]: Descarga la información del disco cuando está seleccionado

[Búsqueda de vídeo] o [Búsqueda de música].

■ [Nombre dispositivo] (solo con BDP-S3200/S5200)

Muestra el nombre del reproductor. El nombre del reproductor puede cambiarse.

■ [Información del sistema]

Muestra la información sobre la versión del software del reproductor y la dirección MAC (control de acceso de medios).

■ [Información sobre la Licencia del Software]

Muestra información acerca de la licencia del software.



[Ajustes de red]

■ [Ajustes de Internet]

Conecte el reproductor a la red con anterioridad. Para más detalles, consulte “Paso 2: Preparación para la conexión de red” (página 17).

[Configuración por cable] (solo con BDP-S3200/S5200): Seleccione esto cuando conecte a un enrutador de banda ancha utilizando un cable LAN (red de área local).

[Configuración inalámbrica(incorp.)] (solo con BDP-S3200/S5200): Seleccione esto cuando utilice la LAN (red de área local) inalámbrica que está incorporada en el reproductor para la conexión de red inalámbrica.



Para más detalles, visite la siguiente página Web y compruebe el contenido de preguntas más frecuentes:

<http://www.sony.com/bluraysupport/>

■ [Estado de conexión de red]

Visualiza el estado actual de la red.

■ [Diagnósticos de conexión a red]

Verifica la conexión de red adecuada mediante la ejecución de diagnósticos de conexión a red.

■ [Ajustes de servidor de conexión] (solo con BDP-S3200/S5200)

Establece si se visualiza o no el servidor conectado.

■ [Acceso Automático Renderer] (solo con BDP-S3200/S5200)

[Activar]: Permite acceso automático desde el producto compatible con controladores de DLNA (alianza de redes digitales activas) detectadas recientemente.

[No]: Desactiva la función.

■ [Control de acceso al renderer] (solo con BDP-S3200/S5200)

Muestra una lista de productos compatibles con el controlador DLNA (alianza de redes digitales activas) y establece si se puede acceder o no a los productos desde este reproductor.

■ [Dispositivos remotos registrados] (solo con BDP-S3200/S5200)

Muestra una lista de sus dispositivos remotos registrados.

■ [Inicio Remoto]

[Activar]: Enciende o apaga el reproductor utilizando el dispositivo remoto cuando se conecta a la red.

[No]: Desactiva las funciones.

[Ajuste de red 1·2·3 fácil]

Seleccione [Ajuste de red fácil] para especificar los ajustes de red. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

[Restaurar]

■ [Restaurar a los valores predeterminados en fábrica]

Restaura los ajustes del reproductor a los valores predeterminados en fábrica seleccionando el grupo de ajustes. Se restaurarán todos los ajustes dentro del grupo.

■ [Inicializar información personal]

Borra su información personal almacenada en el reproductor.



Si decide deshacerse, transferir o revender esta unidad, elimine toda la información personal por cuestiones de seguridad. Tome las medidas adecuadas, tales como cerrar sesión luego de utilizar un servicio de red.

Información adicional

Solución de problemas

Si surge cualquiera de las siguientes dificultades mientras utiliza el reproductor, utilice esta guía de solución de problemas para remediar el problema antes de solicitar reparaciones. Si algún problema persiste, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

Imagen

No hay imagen o la imagen no se emite correctamente.

- ➔ Compruebe que todos los cables de conexión están conectados firmemente (página 15).
- ➔ Cambie el selector de entrada de su televisor para visualizar la señal del reproductor.
- ➔ Reestablezca la [Resolución de vídeo de salida] a la menor resolución pulsando ■ STOP (detener), HOME (inicio), y después el botón POP UP (emergente)/MENU (menú) del mando.
- ➔ Intente lo siguiente: ①Apague el reproductor y enciéndalo otra vez. ②Apague el equipo conectado y enciéndalo otra vez. ③Desconecte y después vuelva a conectar el cable HDMI (interfaz multimedia de alta definición).
- ➔ La toma HDMI OUT (salida de interfaz multimedia de alta definición) está conectada a un dispositivo DVI (interfaz vídeo digital) que no admite tecnología de protección de los derechos de autor.

- ➔ Compruebe los ajustes [Resolución de vídeo de salida] en la pantalla de configuración [Ajustes de pantalla] (página 30).
- ➔ Para BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura), compruebe el ajuste [Salida BD-ROM 24p] en la configuración [Ajustes de pantalla] (página 30).
- ➔ Para DVD-ROM (videodisco digital con memoria de sólo lectura), compruebe el ajuste [Salida DVD-ROM 24p] en la configuración [Ajustes de pantalla] (página 30).

El idioma de visualización en la pantalla cambia automáticamente cuando se conecta a la toma HDMI OUT (salida de interfaz multimedia de alta definición).

- ➔ Cuando [Control para HDMI] de [Ajustes HDMI] está ajustado a [Activar] (página 33), el idioma de visualización en la pantalla cambia automáticamente de acuerdo con el ajuste de idioma del televisor conectado (si cambia el ajuste en su televisor, etc.).

Sonido

No hay sonido o el sonido no se emite correctamente.

- ➔ Compruebe que todos los cables de conexión están conectados firmemente (página 15).
- ➔ Cambie el selector de entrada de su amplificador (receptor) de AV (audio y vídeo) para que las señales de audio del reproductor se emitan desde su amplificador (receptor) de AV (audio y vídeo).

- ➔ Si la señal de audio no sale a través de la toma DIGITAL OUT (salida digital) (COAXIAL (coaxial))/HDMI OUT (salida de interfaz multimedia de alta definición), compruebe los ajustes de audio (página 31).
- ➔ Para conexiones HDMI (interfaz multimedia de alta definición), intente lo siguiente: ①Apague el reproductor y enciéndalo otra vez. ②Apague el equipo conectado y enciéndalo otra vez. ③Desconecte y después vuelva a conectar el cable HDMI (interfaz multimedia de alta definición).
- ➔ Para conexiones HDMI (interfaz multimedia de alta definición), si el reproductor está conectado a un televisor a través de un amplificador (receptor) de AV (audio y video), intente conectando el cable HDMI (interfaz multimedia de alta definición) directamente al televisor. Consulte también el manual de instrucciones suministrado con el amplificador (receptor) de AV (audio y video).
- ➔ La toma HDMI OUT (salida de interfaz multimedia de alta definición) está conectada a un dispositivo DVI (interfaz vídeo digital) (Las tomas DVI (interfaz vídeo digital) no aceptan señales de audio).
- ➔ El dispositivo conectado a la toma HDMI OUT (salida de interfaz multimedia de alta definición) no admite el formato de audio del reproductor. Compruebe los ajustes de audio (página 31).

El audio HD (alta definición) (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, y DTS-HD Master Audio) no se emite en bitstream.

- ➔ Ajuste [Ajuste de MIX audio BD] en la configuración [Ajustes de audio] a [No] (página 31).
- ➔ Compruebe que el amplificador (receptor) de AV (audio y video) es compatible con cada formato de audio HD (alta definición).

El audio interactivo no se emite.

- ➔ Ajuste [Ajuste de MIX audio BD] en la configuración [Ajustes de audio] a [Activar] (página 31).

Cuando se reproduce un disco, aparece el código de mensaje 3 [Salidas de audio silenciadas temporalmente. No ajuste el volumen de reproducción. El contenido que reproduce está protegido por Cinavia y no está autorizado para reproducirlo en este dispositivo. Para más información, vea <http://www.cinavia.com>. Código de mensaje 3] en la pantalla.

- ➔ La pista de audio del video que está reproduciendo contiene un código Cinavia que indica que es una copia no autorizada de contenido producido profesionalmente (página 5).

Disco

El disco no se reproduce.

- ➔ El disco está sucio o alabeado.
- ➔ El disco está al revés. Inserte el disco con la cara de reproducción hacia abajo.
- ➔ El disco tiene un formato que no se puede reproducir en este reproductor (página 43).
- ➔ El reproductor no puede reproducir un disco grabado que no ha sido finalizado correctamente.
- ➔ El código de región del BD (Disco Blu-ray) o DVD (videodisco digital) no coincide con el del reproductor.

Dispositivo USB (puerto serial universal)

El reproductor no detecta un dispositivo USB (puerto serial universal) conectado al reproductor.

- ➔ Asegúrese de que el dispositivo USB (puerto serial universal) está conectado firmemente a la toma USB (puerto serial universal).
- ➔ Compruebe si el dispositivo USB (puerto serial universal) o un cable está dañado.
- ➔ Compruebe si el dispositivo USB (puerto serial universal) está encendido.
- ➔ Si el dispositivo USB (puerto serial universal) está conectado a través de un concentrador de conectores USB (puerto serial universal), conecte el dispositivo USB (puerto serial universal) directamente al reproductor.

Sony Entertainment Network™

La imagen/sonido no son buenos/ ciertos programas muestran un pérdida de detalles, especialmente durante escenas de movimientos rápidos u oscuras.

- ➔ La calidad de la imagen/sonido podrá mejorar cambiando la velocidad de conexión. La velocidad de conexión recomendada es de al menos 2,5 Mbps para video de definición estándar (10 Mbps para video de alta definición).

La imagen es pequeña.

- ➔ Pulse **↑** para acercar con zoom.

Conexión a red

El reproductor no puede conectarse a la red.

- ➔ Compruebe la conexión a red (página 17) y los ajustes de red (página 34).

No puede conectar el PC (ordenador personal) a Internet después de realizar [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (solo con BDP-S3200/S5200).

- ➔ La configuración inalámbrica del enrutador se podría cambiar automáticamente si utiliza la función Configuración protegida inalámbrica antes de ajustar la configuración del enrutador. En este caso, cambie la configuración inalámbrica de su PC (ordenador personal) según corresponda.

No puede conectar el reproductor al enrutador LAN (red de área local) inalámbrico (solo con BDP-S3200/S5200).

- ➔ Compruebe si el enrutador LAN (red de área local) inalámbrico está encendido.
- ➔ Según el entorno circundante, como el material de las paredes, la condición de recepción de ondas de radio o los obstáculos entre el reproductor y el enrutador LAN (red de área local) inalámbrico, se podría acortar la distancia de comunicación. Acerque el reproductor al enrutador LAN (red de área local) inalámbrico.
- ➔ Los dispositivos que utilizan una banda de frecuencia de 2,4 GHz, como el horno microondas, Bluetooth o un dispositivo inalámbrico digital, podrían interrumpir la comunicación. Aleje el reproductor de estos dispositivos o apáguelos.

El enrutador inalámbrico deseado no aparece en la lista de redes inalámbricas (solo con BDP-S3200/S5200).

- ➔ Pulse RETURN (volver) para volver a la pantalla anterior y volver a probar la configuración inalámbrica. Si el enrutador inalámbrico aún no fuera detectado, seleccione [Nueva conexión para registro] para realizar el [Registro manual].

Cuando se enciende el reproductor aparece en la pantalla el mensaje [Se ha encontrado una nueva versión del software en Internet. Realizar

actualización bajo "Actualización de software"].

- ➔ Consulte [Actualización de software] (página 29) para actualizar el reproductor a una versión del software más reciente.

Control para HDMI (BRAVIA Sync)

La función [Control para HDMI] no responde (BRAVIA Sync).

- ➔ Compruebe que [Control para HDMI] en [Ajustes HDMI] esté ajustado a [Activar] (página 33).
- ➔ Si cambia la conexión HDMI (interfaz multimedia de alta definición), apague el reproductor y enciéndalo otra vez.
- ➔ Si se produce un corte del suministro eléctrico, ajuste [Control para HDMI] en [Ajustes HDMI] a [No], después ajuste [Control para HDMI] en [Ajustes HDMI] a [Activar] (página 33).
- ➔ Compruebe lo siguiente y consulte el manual de instrucciones suministrado con el componente.
 - el componente conectado es compatible con la función [Control para HDMI].
 - el ajuste del componente conectado para la función [Control para HDMI] es correcto.
- ➔ Cuando conecte el reproductor a un televisor a través de un amplificador (receptor) de AV (audio y video),
 - si el amplificador (receptor) de AV (audio y video) no es compatible con la función [Control para HDMI], es posible que no pueda controlar el televisor desde el reproductor.

- si cambia la conexión HDMI (interfaz multimedia de alta definición), desconecta y vuelve a conectar el cable de alimentación de ca, o si se produce un corte del suministro eléctrico, intente lo siguiente: ①Cambie el selector de entrada del amplificador (receptor) de AV (audio y video) para que la imagen del reproductor aparezca en la pantalla del televisor. ②Ajuste [Control para HDMI] en [Ajustes HDMI] a [No], después ajuste [Control para HDMI] en [Ajustes HDMI] a [Activar] (página 33). Consulte el manual de instrucciones suministrado con el amplificador (receptor) de AV (audio y video).

La función Apagado del sistema no funciona (BRAVIA Sync).

- ➔ Compruebe que [Control para HDMI] y [Vinculado con apagado del TV] en [Ajustes HDMI] estén ajustados a [Activar] (página 33).

Otros

La reproducción no comienza desde el principio del contenido.

- ➔ Pulse OPTIONS (opciones), y seleccione [Repr. desde el princ.].

La reproducción no comienza desde el punto de reanudación donde detuvo la reproducción la última vez.

- ➔ Es posible que el punto de reanudación se cancele de la memoria dependiendo del disco cuando
- abre la bandeja de discos.
 - desconecta el dispositivo USB (puerto serial universal).
 - reproduce otro contenido.
 - apaga el reproductor.

Cuando se reproduce un disco, aparece el código de mensaje 1 [Se ha detenido la reproducción. El contenido que reproduce está protegido por Cinavia y no está autorizado para reproducirlo en este dispositivo. Para más información, vea <http://www.cinavia.com>. Código de mensaje 1] en la pantalla.

- ➔ La pista de audio del video que está reproduciendo contiene un código Cinavia que indica que se debía presentar utilizando un equipo profesional únicamente y que no tiene autorización para ser reproducido por consumidores (página 5).

La bandeja de discos no se abre y no puede extraer el disco aunque pulsa .

- ➔ Intente lo siguiente: ①Apague el reproductor, y desconecte el cable de alimentación de ca. ②Vuelva a conectar el cable de alimentación de ca mientras mantiene pulsado  en el reproductor. ③Siga manteniendo pulsado  en el reproductor hasta que la bandeja se abra. ④Extraiga el disco.

El reproductor no responde a ningún botón.

- ➔ Se ha condensado humedad en el interior del reproductor (página 2).

Especificaciones

Sistema

Láser: Láser semiconductor

Entradas y salidas

Nombre de toma:

Tipo de toma/Nivel de salida/
Impedancia de carga)

DIGITAL OUT (salida digital) (COAXIAL (coaxial)):

Toma fonográfica/0,5 Vp-p/75 ohm

HDMI OUT (salida de interfaz multimedia de alta definición):

Conector estándar HDMI (interfaz
multimedia de alta definición) de 19
pines

LAN (100) (red de área local):

Terminal 100BASE-TX

USB (puerto serial universal):

Toma USB (puerto serial universal)
Tipo A (Para conectar una memoria
USB (puerto serial universal), lector de
tarjeta de memoria, cámara digital, y
videocámara digital)

Adaptador de ca:

Datos de alimentación del adaptador:
Entrada: ca 100 V - 240 V 50 Hz /
60 Hz 240 mA
Salida: cc 12 V 800 mA
Temperatura de funcionamiento:
0 °C - 45 °C

Enchufe de cc IN (entrada):

BDP-S1200: cc 12 V 600 mA
BDP-S3200: cc 12 V 650 mA
BDP-S5200: cc 12 V 750 mA

Inalámbrico (solo con BDP-S3200/ S5200)

Adaptador de LAN (red de área local) inalámbrica:

IEEE 802.11 b/g/n

Banda de frecuencia:

Banda de 2,4 GHz: 1-13 canales

Modulación:

DSSS (espectro de extensión de
secuencia directa) y OFDM
(Multiplexación por división de
frecuencias ortogonales)

General

Requisitos de alimentación:

BDP-S1200: cc 12 V 600 mA
(con adaptador de ca)
BDP-S3200: cc 12 V 650 mA
(con adaptador de ca)
BDP-S5200: cc 12 V 750 mA
(con adaptador de ca)

Consumo de potencia (cuando utiliza adaptador de ca):

BDP-S1200: 8,8 W
BDP-S3200: 9,5 W
BDP-S5200: 11 W

Dimensiones (aprox.):

265 mm × 199 mm × 43 mm
(anchura/profundidad/altura)
incluidas partes salientes

Peso (aprox.): 0,9 kg

Temperatura de funcionamiento:

5 °C a 35 °C

Humedad de funcionamiento:

25 % a 80 %

Accesorios suministrados

Cable de HDMI (interfaz multimedia de
alta definición) de alta velocidad (1)
Mando a distancia (1)
Baterías R03 (tamaño AAA) (2)
Adaptador de clavija* (1)
Adaptador de ca (AC-M1208WW) (1)
Cable de alimentación de ca (1)

* Adaptador no apto para Chile. Por favor
utilice este adaptador en los países donde es
requerido.

Las especificaciones y el diseño están
sujetos a cambio sin aviso.

Discos que se pueden reproducir

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura) BD-R (Disco Blu-ray grabable) ^{*2} /BD-RE (Disco Blu-ray regrabable) ^{*2}
DVD (videodisco digital) ^{*3}	DVD-ROM (videodisco digital con memoria de sólo lectura) DVD-R (videodisco digital menos grabable)/ DVD-RW (videodisco digital menos regrabable) DVD+R (videodisco digital más grabable)/ DVD+RW (videodisco digital más regrabable)
CD (disco compacto) ^{*3}	CD-DA (disco compacto de audio digital) (Music CD (disco compacto de música)) CD-ROM (disco compacto de memoria de sólo lectura) CD-R (disco compacto menos grabable)/CD-RW (disco compacto menos regrabable)

^{*1} Como las especificaciones del Blu-ray Disc™ son nuevas y siguen evolucionando, es posible que algunos discos no sean reproducibles dependiendo del tipo de disco y la versión.

La salida de audio varía dependiendo de la fuente, la toma de salida conectada, y los ajustes de audio seleccionados.

^{*2} BD-RE (Disco Blu-ray regrabable):
Ver.2.1

BD-R (Disco Blu-ray grabable): Ver.1.1, 1.2, 1.3 incluido el BD-R (Disco Blu-ray grabable) de tipo pigmentación orgánica (tipo LTH (bajo a alto))

Los BD-R (Disco Blu-ray grabable) grabados en un PC (ordenador personal) no se pueden reproducir si se puede grabar postscripts.

^{*3} Un disco CD (disco compacto) o DVD (videodisco digital) no podrá reproducirse si no ha sido finalizado correctamente. Para más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo de grabación.

Discos que no pueden reproducirse

- BDs (Disco Blu-ray) con cartucho
- BDXLs (Disco Blu-ray de capa extra)
- DVD-RAM (videodisco digital, memoria de acceso aleatorio)
- HD DVD (videodisco digital de alta definición)
- Discos DVD (videodisco digital) Audio
- PHOTO CD (disco compacto de fotos)
- Parte de datos de CD-Extras (disco compacto extra)
- Super VCD (súper videodisco compacto)
- Cara de material de audio de los discos DualDisc (Disco de dos caras)

Nota sobre los discos

Este producto se ha diseñado para reproducir discos que cumplen con el estándar Compact Disc (CD (disco compacto)). Los DualDisc (Disco de dos caras) y algunos discos de música codificados con tecnologías de protección de los derechos de autor no cumplen con la norma Compact Disc (CD (disco compacto)), por lo tanto, es posible que estos discos no se puedan reproducir en este reproductor.

Nota sobre la reproducción de BDs (Disco Blu-ray)/DVD (videodisco digital)


Algunas operaciones de reproducción de los BDs (Disco Blu-ray)/DVD (videodisco digital) podrán estar configuradas por los fabricantes de software. Dado que este reproductor reproduce BDs (Disco Blu-ray)/DVD (videodisco digital) en función del contenido diseñado por los fabricantes de software, es posible que algunas funciones de reproducción no estén disponibles.

Nota sobre la reproducción de BDs (Disco Blu-ray)/DVD (videodisco digital) de dos capas

Es posible que las imágenes y el sonido de reproducción se interrumpan momentáneamente cuando cambian las capas.

Código de región (BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura)/DVD VIDEO (videodisco digital, vídeo) solamente)

El reproductor tiene un código de región impreso en la parte posterior de la unidad y solamente reproducirá BD-ROM (Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura)/DVD VIDEO (videodisco digital, vídeo) etiquetados con códigos de región idénticos o .



Tipos de archivos que se pueden reproducir

Video

Códec	Recipiente	Extensión	Con audio
MPEG-1 (grupo de expertos en imágenes en movimiento fase 1) Video ^{*1}	PS (flujo de programa)	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS (sistemas digitales de sala de cine), LPCM (modulación por impulsos codificados lineal), MPEG (grupo de expertos en imágenes en movimiento)
	MKV (Formato de video MKV)	.mkv	Dolby Digital, LPCM (modulación por impulsos codificados lineal), AAC (codificación de audio avanzada), MP3 (Capa de audio 3)
MPEG-2 (grupo de expertos en imágenes en movimiento fase 2) Video ^{*2}	PS (flujo de programa) ^{*3}	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS (sistemas digitales de sala de cine), LPCM (modulación por impulsos codificados lineal), MPEG (grupo de expertos en imágenes en movimiento)
	TS (flujo de transporte) ^{*4}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS (sistemas digitales de sala de cine), LPCM (modulación por impulsos codificados lineal), MPEG (grupo de expertos en imágenes en movimiento), AAC (codificación de audio avanzada)
	MKV (video matroska) ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM (modulación por impulsos codificados lineal), AAC (codificación de audio avanzada), MP3 (Capa de audio 3)
Xvid	AVI (Formato de compresión de audio y video)	.avi	Dolby Digital, LPCM (modulación por impulsos codificados lineal), WMA9 (Windows Media Audio 9), MP3 (Capa de audio 3)

Códec	Recipiente	Extensión	Con audio
	MKV (Formato de video MKV)	.mkv	Dolby Digital, LPCM (modulación por impulsos codificados lineal), AAC (codificación de audio avanzada), MP3 (Capa de audio 3)
MPEG-4 (grupo de expertos en imágenes en movimiento 4)/ AVC (codificación audio y video) ^{*5}	MKV (Formato de video MKV) ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM (modulación por impulsos codificados lineal), AAC (codificación de audio avanzada), MP3 (Capa de audio 3)
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC (codificación de audio avanzada)
	TS (flujo de transporte) ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS (sistemas digitales de sala de cine), LPCM (modulación por impulsos codificados lineal), MPEG (grupo de expertos en imágenes en movimiento), AAC (codificación de audio avanzada)
	Quick Time ^{*6}	.mov	Dolby Digital, LPCM (modulación por impulsos codificados lineal), AAC (codificación de audio avanzada), MP3 (Capa de audio 3)
	FLV (video flash) ^{*6}	.flv, .f4v	LPCM (modulación por impulsos codificados lineal), AAC (codificación de audio avanzada), MP3 (Capa de audio 3)
	3gpp (Proyecto de asociación de tercera generación)/ 3gpp2 (Proyecto de asociación de tercera generación 2) ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC (codificación de audio avanzada)

Códec	Recipiente	Extensión	Con audio
VC1 ^{*1}	TS (flujo de transporte)	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS (sistemas digitales de sala de cine), LPCM (modulación por impulsos codificados lineal), MPEG (grupo de expertos en imágenes en movimiento), AAC (codificación de audio avanzada)
	MKV (Formato de video MKV)	.mkv	Dolby Digital, LPCM (modulación por impulsos codificados lineal), AAC (codificación de audio avanzada), MP3 (Capa de audio 3)
WMV9 (Windows Media Video 9) ^{*1}	ASF (Formato de sistema avanzado)	.wmv, .asf	WMA9 (Windows Media Audio 9)
	MKV (Formato de video MKV)	.mkv	Dolby Digital, LPCM (modulación por impulsos codificados lineal), AAC (codificación de audio avanzada), MP3 (Capa de audio 3)
Movimiento JPEG (grupo de expertos en codificación fotográfica) ^{*6}	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM (modulación por impulsos codificados lineal), AAC (codificación de audio avanzada), MP3 (Capa de audio 3)
	AVI (Formato de compresión de audio y video)	.avi	Dolby Digital, LPCM (modulación por impulsos codificados lineal), AAC (codificación de audio avanzada), MP3 (Capa de audio 3)

Formato
AVCHD (el formato utilizado por la grabadora de la videocámara digital de alta definición) (Ver.2.0) ^{*1*7*8}

Música

Códec	Extensión
MP3 (Capa de audio 3) (MPEG-1 (grupo de expertos en imágenes en movimiento fase 1) Audio Layer III) ^{*9}	.mp3
AAC (codificación de audio avanzada)/HE-AAC (codificación de audio avanzada de alta eficiencia) ^{*1*9}	.m4a, .aac ^{*6}
WMA9 (Windows Media Audio 9) Estándar ^{*1}	.wma
LPCM (modulación por impulsos codificados lineal) ^{*9}	.wav
FLAC (Códec libre de compresión de audio sin pérdida, Lossless) ^{*6}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*6*9}	.ac3

Foto

Formato	Extensión
JPEG (grupo de expertos en codificación fotográfica)	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG (gráficos de red portátiles)	.png ^{*10}
GIF (formato de intercambio de gráficos)	.gif ^{*10}
MPO (objeto de imagen múltiple)	.mpo ^{*6*11}

^{*1} Es posible que el reproductor no reproduzca este formato de archivo en un servidor DLNA (alianza de redes digitales activas) (solo con BDP-S3200/S5200).

^{*2} El reproductor solo puede reproducir video de definición estándar en un servidor DLNA (alianza de redes digitales activas) (solo con BDP-S3200/S5200).

^{*3} El reproductor no reproduce archivos de formato DTS (sistemas digitales de sala de cine) en un servidor DLNA (alianza de redes digitales activas) (solo con BDP-S3200/S5200).

^{*4} El reproductor solo puede reproducir archivos de formato Dolby Digital en un servidor DLNA (alianza de redes digitales activas) (solo con BDP-S3200/S5200).

^{*5} El reproductor puede admitir AVC (codificación audio y video) hasta el Nivel 4.1.

^{*6} El reproductor no reproduce este formato de archivo en un servidor DLNA (alianza de redes digitales activas) (solo con BDP-S3200/S5200).

^{*7} El reproductor puede admitir una velocidad de cuadro de hasta 60 fps

^{*8} El reproductor reproduce archivos de formato AVCHD (el formato utilizado por la grabadora de la videocámara digital de alta definición) que han sido grabados con una videocámara digital, etc.

El disco de formato AVCHD (el formato utilizado por la grabadora de la videocámara digital de alta definición) no se reproducirá si no ha sido finalizado correctamente.

^{*9} El reproductor reproduce archivos “.mka”. (Este archivo no se puede reproducir en un servidor DLNA (alianza de redes digitales activas) (solo con BDP-S3200/S5200).)

^{*10} El reproductor no reproduce archivos PNG (gráficos de red portátiles) animados ni archivos GIF (formato de intercambio de gráficos) animados.

^{*11} Para los archivos MPO (objeto de imagen múltiple) que no son 3D (tridimensional), se muestra la imagen clave o la primera imagen (solo con BDP-S5200).



- Es posible que algunos archivos no se reproduzcan según el formato, la codificación y la condición de grabación del archivo (solo con BDP-S1200).
- Es posible que algunos archivos no se reproduzcan según el formato, la codificación, la condición de grabación del archivo o la condición del servidor DLNA (alianza de redes digitales activas) (solo con BDP-S3200/S5200).
- Es posible que algunos archivos editados en un PC (ordenador personal) no se reproduzcan.
- Es posible que algunos archivos no puedan realizar la función de avance rápido o retroceso rápido.
- El reproductor no reproduce archivos codificados tales como DRM (gestión de derechos digitales) y Lossless (algoritmo de compresión sin pérdida).
- El reproductor puede reconocer los archivos o carpetas siguientes de BDs (Disco Blu-ray), DVD (videodisco digital), CD (disco compacto) y dispositivos USB (puerto serial universal):
 - hasta carpetas de la 9ª capa, incluida la carpeta raíz.
 - hasta 500 archivos/carpetas de una sola capa.
- El reproductor puede reconocer los archivos o carpetas siguientes almacenados en el servidor DLNA (alianza de redes digitales activas) (solo con BDP-S3200/S5200):
 - hasta carpetas de la 19ª capa.
 - hasta 999 archivos/carpetas de una sola capa.
- El reproductor puede admitir una velocidad de cuadro:
 - de hasta 60 fps para AVCHD (el formato utilizado por la grabadora de la videocámara digital de alta definición) (MPEG4 (grupo 4 de expertos en imágenes en movimiento)/AVC (codificación audio y video)) únicamente.
 - de hasta 30 fps para otros códecs de video.
- El reproductor puede admitir una velocidad de bits de video de hasta 40 Mbps
- Es posible que algunos dispositivos USB (puerto serial universal) no funcionen con este reproductor.

- El reproductor puede reconocer dispositivos de clase de almacenamiento masivo (MSC) (tales como memoria flash o un HDD (unidad de disco duro)), dispositivos de la clase de dispositivo de captura de imagen fija (SICD) y 101 teclados.
- Para evitar que se estropeen los datos o se dañen la memoria o los dispositivos USB (puerto serial universal), apague el reproductor cuando vaya a conectar o retirar la memoria o los dispositivos USB (puerto serial universal).
- Es posible que el reproductor no reproduzca archivos de video de velocidad de bits alta de DATA CD (disco compacto de datos) uniformemente. Se recomienda reproducir tales archivos utilizando DATA DVD (videodisco digital de datos) o DATA BD (disco Blu-ray de datos).

Acerca de la seguridad de la LAN (red de área local) inalámbrica (solo con BDP-S3200/S5200)

Como la comunicación a través de la función de LAN (red de área local) inalámbrica se establece mediante ondas radioeléctricas, es posible que la señal inalámbrica sea susceptible a la interceptación. Para proteger la comunicación inalámbrica, este reproductor admite varias funciones de seguridad. Asegúrese de configurar correctamente los ajustes de seguridad de acuerdo con su entorno de red.

◆ Sin seguridad

Aunque puede hacer ajustes fácilmente, cualquiera puede interceptar la comunicación inalámbrica o entrometerse en su red inalámbrica, incluso sin ninguna herramienta sofisticada. Tenga en cuenta que hay un riesgo de acceso no autorizado o de interceptación de datos.

◆ WEP (privacidad equivalente a por cable)

WEP (privacidad equivalente a por cable) aplica seguridad a las comunicaciones para impedir que personas ajenas intercepten las comunicaciones o se entrometan en su red inalámbrica. WEP (privacidad equivalente a por cable) es una tecnología de seguridad heredada que permite conectar dispositivos antiguos que no admiten TKIP (protocolo de integridad de clave temporal)/AES (estándar de cifrado avanzado).

◆ WPA-PSK (acceso protegido inalámbrico: clave previamente compartida) (TKIP (protocolo de integridad de clave temporal)), WPA2-PSK (acceso protegido inalámbrico versión 2: clave previamente compartida) (TKIP (protocolo de integridad de clave temporal))

TKIP (protocolo de integridad de clave temporal) es una tecnología de seguridad desarrollada para corregir las deficiencias de WEP (privacidad equivalente a por cable). TKIP (protocolo de integridad de clave temporal) ofrece un nivel de seguridad más alto que WEP (privacidad equivalente a por cable).

◆ WPA-PSK (acceso protegido inalámbrico: clave previamente compartida) (AES (estándar de cifrado avanzado)), WPA2-PSK (acceso protegido inalámbrico versión 2: clave previamente compartida) (AES (estándar de cifrado avanzado))

AES (estándar de cifrado avanzado) es una tecnología de seguridad que emplea un método de seguridad avanzado distinto de WEP (privacidad equivalente a por cable) y TKIP (protocolo de integridad de clave temporal).

AES (estándar de cifrado avanzado) ofrece un nivel de seguridad más alto que WEP (privacidad equivalente a por cable) o TKIP (protocolo de integridad de clave temporal).

Notas sobre los discos

- Para mantener limpio el disco, sujételo por los bordes. No toque la superficie. El polvo, las huellas dactilares o las ralladuras en el disco pueden impedir su buen funcionamiento.
- No exponga los discos a la luz solar directa ni a fuentes de calor, como conductos de aire caliente, ni los deje en un automóvil aparcado a la luz solar directa ya que puede producirse un considerable aumento de temperatura en el interior.
- Después de la reproducción, guarde el disco en la caja.
- Limpie el disco con un paño de limpieza. Límpielo desde el centro hacia los bordes.
- No utilice disolventes como bencina, diluyente, limpiadores de discos u lentes disponibles en el mercado, ni aerosoles antiestáticos para discos de vinilo.
- Si escribe en la etiqueta del disco, seque la etiqueta antes de reproducir el disco.



- No utilice los discos siguientes.
 - Un disco de limpieza de lentes.
 - Un disco con una forma que no sea normal (por ejemplo, en forma de tarjeta, corazón).
 - Un disco con una etiqueta o adhesivo adherido en él.
 - Un disco que tenga cinta de celofán o pegatina adhesiva adherida en él.
- No recubra la cara de reproducción de un disco para quitar los arañazos superficiales.

Números de códigos de televisores controlables

Siga pulsando -TV-  (encender televisor/en espera) y el código de fabricación de la TV por 2 segundos usando los botones del mando. Si en la lista aparece más de un número de código, introdúzcalos uno a uno hasta encontrar el que funciona con su televisor.

Fabricante	Número de código
Sony (Normal)	Botón de color (YELLOW (amarillo))
Hitachi	Botón de color (BLUE (azul))
LG/Goldstar/NEC	Botón de color (RED (rojo))
Toshiba	Botón de color (GREEN (verde))
RCA	TOP MENU (menú principal)
Mitsubishi/MGA	
Pioneer	POP UP (emergente)/MENU (menú)

Fabricante	Número de código
Sharp	
Panasonic	ENTER (introducir)
Samsung	
Philips	RETURN (volver)

Lista de códigos de idioma

Para más detalles, consulte [Ajustes de visión de BD/DVD] (página 32). La ortografía de los idiomas cumple la norma ISO (Organización internacional de normalización) 639: 1988 (E/F).

Código	Idioma
1027	Afar
1032	Afrikaans
1044	Arabic
1051	Aymara
1053	Bashkir
1059	Bulgarian
1061	Bislama
1067	Tibetan
1079	Catalan
1097	Czech
1105	Danish
1130	Bhutani; Dzongkha
1144	English
1149	Spanish
1151	Basque
1165	Finnish
1171	Faroese
1181	Frisian
1186	Scots Gaelic
1196	Guarani
1209	Hausa
1226	Croatian
1233	Armenian
1239	Interlingue
1248	Indonesian
1254	Italian
1261	Japanese
1028	Abkhazian
1039	Amharic
1045	Assamese
1052	Azerbaijani
1057	Byelorussian
1060	Bihari
1066	Bengali
1070	Breton
1093	Corsican
1103	Welsh
1109	German
1142	Greek
1145	Esperanto
1150	Estonian
1157	Persian
1166	Fiji
1174	French
1183	Irish
1194	Galician
1203	Gujarati
1217	Hindi
1229	Hungarian
1235	Interlingua
1245	Inupiak
1253	Icelandic
1257	Hebrew
1269	Yiddish

Código	Idioma		
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo- Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoa
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba

Código Idioma

1684	Chinese	1697	Zulu
1703	No especificado		

Control parental/código de área

Para más detalles, consulte [Cód. regional de control parental] (página 32).

Código Área

2044	Argentina	2047	Australia
2046	Austria	2057	Bélgica
2070	Brasil	2090	Chile
2092	China	2093	Colombia
2115	Dinamarca	2165	Finlandia
2174	Francia	2109	Alemania
2200	Grecia	2219	Hong Kong
2248	India	2238	Indonesia
2239	Irlanda	2254	Italia
2276	Japón	2304	Corea
2333	Luxemburgo	2363	Malasia
2362	México	2376	Países bajos
2390	Nueva Zelanda	2379	Noruega
2427	Pakistán	2424	Filipinas
2428	Polonia	2436	Portugal
2489	Rusia	2501	Singapur
2149	España	2499	Suecia
2086	Suiza	2543	Taiwán
2528	Tailandia	2184	Reino Unido
2586	Vietnam		

El software de este reproductor se puede actualizar posteriormente. Si desea obtener información sobre actualizaciones disponibles y las Manual de instrucciones más recientes, visite el siguiente sitio:

<http://www.sony.com/bluraysupport/>



<http://www.sony.net/>

4-476-203-81(1)

